

# Tina MiniGUI 使用说明文档 v1.0



# 文档履历

版本号	日期	制/修订人	制/修订记录
V1.0	2018/03/17		初始版本







1. 概述
1.1. 编写目的
1.2. 适用范围
1.3. 相关人员4
2. Tina MiniGUI
3. MiniGUI 配置
4. MiniGUI 使用
4.1. 触摸屏校准
4.2. MiniGUI.cfg 配置



#### 外部公开

## 1. 概述

## 1.1. 编写目的

使 MiniGUI 开发人员,更方便快速的了解 MiniGUI 的配置与使用

### 1.2. 适用范围

Tina MiniGUI 相关配置与使用

#### 1.3. 相关人员

MiniGUI 开发人员





外部公开

# 2. Tina MiniGUI

目前 Tina 中移植了 MiniGUI3.0 的核心库以及其组件,下表列出 MiniGUI 相关包说明

包名	作用
libminigui-gpl	MiniGUI 核心库
minigui-res-be	MiniGUI 资源库
mg-samples	MiniGUI 示例应用
libmdolphin	MiniGUI 浏览器核心库
mdolphin-release-home	MiniGUI 浏览器应用
mdolphin-release-tv	MiniGUI 浏览器应用
mdolphin-samples	MiniGUI 浏览器应用
libmg3d	MiniGUI 提供 3D 接口组件
libmgeff	MiniGUI 动画框架
libmgi	MiniGUI 输入法组件
libmgncs	MiniGUI 新控件集
libmgp	MiniGUI 提供打印功能组件
libmgplus	对 MiniGUI 图形绘制接口的增强
libmgutils	MiniGUI 提供对话框模板



# 3. MiniGUI 配置

source build/envsetup.sh	L
lunch XXX 平台名称	
make menuconfig	
Minigui	
><*> libminigui-gpl	
>[*] Enabel truetype to	int support
>[*] Enabel tslib suppo	rt for MiniGUI>文持肥捑併
>-*- minigui-res-be	
><*> mg-samples	
MiniGUI 有些示例程序	· 需要将 MiniGUI 的核心库受编译为多进程模式,因此需要进行如下的配直:
Minigui	
>Preferred Minigui R	Lun Mode (ths)
>proc	
儿点差异化说明:	
1.目前 Tina 中集成的是	:MiniGUI3.0版本,源码没有兼容 64 位机器,因此要在 64 位机器上面跑 MiniGUI
需要额外的进行如下图 3-1	的配置,目前 64 位开发板有 R18:
make menuconfig	empile system methods (KEDNEL 64, USED 22) > KEDNEL 64, USED 22
Global build settings->co	omplie system methods (KEKNEL04_USEK32)-> KEKNEL04_USEK32
2.如果使用的个是触摸	併, 需要配直風标, 万丁正常的显示風标光标, 需要进行如下配直:
路径: package/minigui/libmi	inigui-gpl/Makefile,把disable-cursor\去掉,表示使用鼠标,如图 3-2 所示:
.config - Tina Config	juration
> GLODAL DULLO SELLIN	igs
-	compile system methods
	Use the arrow keys to pavigate this window or press the
	hotkey of the item you wish to select followed by the <space< td=""></space<>
	BAR>. Press for additional information about this
	() KERNEL64_USER64
	(X) KERNEL64_USER32
	colecta d Help a





图 3-2





# 4. MiniGUI 使用

成功烧写固件后,在小机端使用 MiniGUI,需要进行如下几步: 1.使用的是触摸屏,需要进行触摸屏校准 2.配置 MiniGUI.cfg 文件

## 4.1. 触摸屏校准

设置如下变量

export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal	
export TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf	
export TSLIB_PLUGINDIR=/usr/lib/ts	
export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none	
export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0	
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event4	这里根据触摸屏生成的设备节点来配置
执行 ts calibrate 进行校准	

# 4.2. MiniGUI.cfg 配置

小机端/usr/local/etc/MiniGUI.cfg 文件, 配置 MiniGUI 的 ial 和 gal 引擎, 其配置文件的使用如下:

[system] # GAL engine and default options
gal_engine=fbcon
defaultmode=1280x800-32bpp   defaultmode 设置显示的大小
使用触摸屏,输入引擎配置如下:
# IAL engine
ial_engine=tslib
mdev=/dev/input/event4
mtype=none
使用鼠标,输入引擎配置如下:
# IAL engine
ial_engine=console
mdev=/dev/input/mouse0
mtype=IMPS2